

WRE 18-55

Per rimuovere erbacce e muschio da tutte le superfici dure: il rimuovi erbacce WRE 18-55 Battery con l'innovativa testina a setole e la possibilità di sostituire facilmente i ricambi.



Codice prodotto

1.445-244.0

- Concetto di spazzola innovativo con spazzola in nylon, sostituzione della spazzola senza attrezzi
- Piattaforma Battery Power+ 18 V
- 2 strisce di setole

Dati tecnici

EAN Code		4054278693637
Dispositivo alimentato a batteria		1
Piattaforma batteria		Piattaforma Battery Power+ 18 V
Velocità della spazzola	rpm	2300 - 2800
Diametro spazzole	mm	180
Materiale setole		Nylon
Tipo di batteria		Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio	V	18
Prestazioni per carica della batteria	m²	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria	min	circa. 15 (2,5 Ah) / circa. 30 (5,0 Ah)
Colore		nero
Peso senza accessori	kg	2,9
Peso comprensivo di imballaggio	kg	4,2
Dimensioni (L x P x A)	mm	1320 x 230 x 380

Incluso nella spedizione

Variante: Batteria non inclusa

Pista setole: 2 Pezzo(i)

Dotazione

Paraspruzzi

Posizione di parcheggio

Maniglia telescopica in alluminio

Gancio per stoccaggio

Tasto di sicurezza



Spazzola innovativa in nylon

- Setole in nylon appositamente allineate e un'elevata velocità di rotazione della spazzola per la rimozione superficiale di muschio secco ed erbacce.



Assistenza di prossimità

- La semisfera girevole a 360° sul cappuccio favorisce una postura di lavoro ottimale senza sforzo.



Sostituzione delle setole senza utilizzo di attrezzi

- Per cambiare facilmente le setole usurate.

ACCESSORI PER WRE 18-55 1.445-244.0



		Codice prodotto	Descrizione	
RIMOZIONE DELLE ERBACCE				
Striscia con setole	1	2.445-243.0	Cinghia di ricambio in setola in nylon per rimuovere senza fatica le erbacce, adatta per i diserbanti ergonomici WRE 18-55 e WRE 4 Battery di Kärcher.	■
	2	2.445-244.0	Cinturino in setola di ricambio in nylon per rimuovere senza fatica le erbacce, adatto per gli ergonomici diserbanti a batteria WRE 18-55 e WRE 4 di Kärcher.	□
ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL				
Tracolla	3	2.445-242.0	Alleggerisci il tuo carico con la tracolla comoda ed ergonomica, che ti consente di lavorare per lunghi periodi senza stancarti. Compatibile con molti degli attrezzi da giardino a batteria di Kärcher.	□
BATTERIE				
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	4	2.445-034.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 2.5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	□
Batteria 18/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	5	2.445-035.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	□
CARICABATTERIE				
Caricabatterie rapido per batterie da 18V	6	2.445-032.0	Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.	□
STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE				
Starter Kit Battery 18/25: Batteria 18/25 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	7	2.445-062.0	Lo Starter Kit Battery 18/25 include una batteria da 18/25V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	□
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	8	2.445-063.0	Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	□
BATTERIE				
Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Battery Power+ 18 V agli ioni di litio con una capacità di 3,0 Ah per una lunga durata. Tecnologia Real Time con display LCD e controllo della tensione e protezione da sovracorrente.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili