

Montageanleitung für Wandwickeltisch

In der Lieferung enthalten sind:

- 1x Wandwickeltisch
- 1x Wandaufhängeplatte -
- 1x Wickelmatte (bereits inliegend)
- 4x Sicherungsschrauben (2 Stk. M8x16, 2Stk. M6x25)
- 2x Inbusschlüssel

Durchführung der Montage:

- Bohren Sie Löcher zur Anbringung der Wandplatte. Da es viele Wandarten gibt (Holz, Beton, Lehm, ...) ist es wichtig, dass Sie den richtigen Dübel für Ihre Wand benutzen. Erkundigen Sie sich bitte bei einem Handwerker oder im Baumarkt nach dem richtigen Befestigungsmaterial.
- Wir empfehlen eine Arbeitshöhe von 95 cm (Fußboden/ geöffnete Wickelplatte) | siehe: www.timkid.de/hilfe
- Hängen Sie den Wickeltisch an die Wandaufhängeplatte an und befestigen Sie den Wandwickeltisch mit den 4 Sicherungsschrauben.

Bitte beachten Sie:

- **WARNUNG: Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt!**
- Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob alle montierten Teile fest angezogen sind.
- Vermeiden Sie starke Wärmequellen in unmittelbarer Umgebung der Wickeleinrichtung (z.B. elektrische Heizstrahler, gasbeheizte Öfen, usw.)
- Für Kinder bis 15kg empfohlen | Maximalbelastung = 50 kg
- Zusätzliche Teile/ Ersatzteile nur über die Firma timkid beziehen.
- Den Wandwickeltisch bitte nicht benutzen, wenn irgendein Teil defekt/abgerissen ist oder fehlt.
- Reinigungsempfehlung für Resopal, Holzoberflächen und für die Wickelaufgabe:
Feucht abwischen, eventuell mit handelsüblichem Desinfektionsmittel behandeln.
- **ACHTUNG: Bei einer Verwendung im öffentlichen Bereich sind eine tägliche Prüfung und Kontrolle empfohlen!**