

FC 4-4 BATTERY SET

Nettoyage précis : grâce à ses 2 modes de nettoyage, le FC 4-4 élimine les impuretés sèches et humides du quotidien avec précision et rapidité. Batteries interchangeables et chargeur rapide Duo inclus.



Référence 1.056-404.0

- 2 en 1, Battery Power 4 V, autonomie max. 30 min
- 2 modes, y compris le mode Advanced!Power
- Batterie 2x 4 V, chargeur rapide, station de nettoyage, rouleaux lavables, plus grand nettoyeur

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278970745
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batteries 4
Contenu du réservoir d'eau propre	ml	400
Contenu du réservoir d'eau sale	ml	200
Largeur de travail avec brosse-rouleau	mm	300
Temps de séchage du sol nettoyé	min	env. 2
Niveau de pression acoustique	dB (A)	57
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	V	nominale 7,2 - 7,4 / max. 8,4
Capacité	Ah	2,5
Nombre de batteries nécessaires	Pièce(s)	2
Puissance par charge de batterie	m²	env. 90 (2,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 30 (2,5 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide	min	50 / 70
80 %/100 %		
Courant de charge	A	2 x 2,5
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	3,4
Poids emballage inclus	kg	6,2
Dimensions (L x l x h)	mm	225 x 310 x 1200

Équipement		
Version		Batteries et chargeur inclus
Batterie		batterie rechargeable Battery Power 2,5 Ah (2 pièces)
Chargeur		chargeur rapide Battery Power 4 V (1 pièce)
Système à deux réservoirs		■
Vitesse de rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables		■
Rouleau universel	Pièce(s)	2
Détergents		Nettoyage des sols Universal RM 536 500 ml
Position de nettoyage et de stationnement avec rangement des rouleaux		■
Brosse		■
Mode d'auto-nettoyage		■

■ Standard.

* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords. ** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol.



Tout-en-un : élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passage

- Un gain de temps de 50 % : la technologie de ramassage des gros déchets permet de laver le sol sans avoir à passer l'aspirateur au préalable.
- Ramassage optimal des cheveux grâce à des filtres à cheveux intégrés.
- Nettoie jusqu'au plus près des bords.



L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréable

- Système à deux réservoirs : humidification permanente des rouleaux à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale.
- Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage.
- Rouleaux lavables en machine à 60 °C.




Deux modes de nettoyage différents

- Vitesse de rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables en fonction du type de saleté et du sol.
- Adapté à tous les sols durs, y compris le parquet, le stratifié, le carrelage en pierre et en céramique ainsi que le PVC et le vinyle.
- Grâce à la faible humidité résiduelle, les sols sont de nouveau praticables après env. 2 min.

ACCESSOIRES POUR FC 4-4 BATTERY SET

1.056-404.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 4/25	1	2.443-002.0	La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah est utilisable dans tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.	■
CHARGEURS				
Chargeur rapide Duo Battery Power 4 V	2	2.443-060.0	Le chargeur rapide Duo permet de recharger jusqu'à 2 batteries interchangeables Kärcher Battery Power, de 2,5 Ah chacune, à 80 % en seulement 50 min et est compatible avec toutes les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 4 V.	■
NETTOYEUR DE SOLS				
Rouleaux				
Set de brosses rouleaux universelles jaunes	3	2.055-006.0	Paire de rouleaux microfibres pour nettoyer les sols durs en douceur avec le FC 5. Absorbants et résistants, ils ne laissent pas de peluches. Lavables en machine jusqu'à 60° C.	■
Set de rouleaux pour pierre	4	2.055-021.0	Pour nettoyer en toute simplicité les sols durs résistants et les joints sales : set de rouleaux pour pierre 2 pièces, conçu pour éliminer les salissures tenaces. Lavable en machine jusqu'à 60 °C.	□
HARTBODENREINIGER				
Nettoyant pour sols en bois RM 534	5	6.295-941.0	Pour un nettoyage, un rafraîchissement et un entretien puissants mais tout de même doux des sols en bois vernis. Avec protection contre l'humidité pour éviter que le sol ne se gonfle. Avec une odeur de citron agréable.	○
Nettoyant pour parquet ciré RM 535	6	6.295-942.0	FC Détergent pour parquet RM 535 nettoie, entretient et protège les sols en bois huilés et cirés et laisse une brillance matte comme la soie sans traits, sans besoin de rincer après. Avec une odeur de cire d'abeille agréable.	○
Nettoyant universel pour sols RM 536	7	6.295-944.0	Pour tous les sols durs : le nettoyant universel RM 536 pour un nettoyage performant. Enlève les marques de pas pour des résultats sans traits. Avec protection contre l'humidité pour éviter que le sol ne se gonfle. Avec une odeur de citron agréable.	○
Nettoyant pour sols en pierre RM 537	8	6.295-943.0	FC Détergent Pierre RM 537 pour des résultats sans traits sur les carreaux, les pierres et les pierres naturelles. Enlève de façon efficace mais tout de même douce les marques de pas et convient également au vinyl, PVC et linoléum.	○
Nettoyant naturel pour sols RM 538N	9	6.296-286.0	Idéal pour tous les sols durs vitrifiés : le nettoyant naturel pour sols RM 538N à formule végétale pour une propreté durable. Très efficace contre la saleté et les odeurs désagréables.	○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.