

TLO 2-18

Tagliare i rami premendo un pulsante: il troncarami a batteria TLO 2-18, con la sua lama di bypass di alta qualità, taglia senza sforzo e delicatamente i rami con un diametro fino a 2,5 cm.



Codice prodotto

1.445-340.0

- Per rami fino a 2,5 cm, lama bypass per un taglio preciso e delicato
- Piattaforma Battery Power+ 18 V

Dati tecnici

EAN Code	4066529022318
Dispositivo alimentato a batteria	1
Piattaforma batteria	Piattaforma Battery Power+ 18 V
Guidare	Motore a spazzole
Forza di taglio legno fresco	cm 2,5
Tipo di batteria	Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio	V 18
Prestazioni per carica della batteria ^{*)}	Tagli max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5.0 Ah)
Colore	Giallo
Peso senza accessori	kg 1,1
Peso comprensivo di imballaggio	kg 1,5
Dimensioni (L x P x A)	mm 320 x 89 x 135

Incluso nella spedizione

Variante: Batteria non inclusa

Dotazione

Tipo di lama da taglio: Bypass

^{*)} Ø rami: 15 mm



Lama di bypass

- Taglia in modo particolarmente preciso e senza bisogno di forza.



Sblocco di sicurezza


- Impedisce l'avvio involontario del troncaremi.



Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V

- Il dispositivo può essere alimentato da qualsiasi batteria Kärcher Battery Power da 18 V.

ACCESSORI PER TLO 2-18 1.445-340.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE				
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	1	2.445-034.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 2.5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	☐
Batteria 18/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	2	2.445-035.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	☐
CARICABATTERIE				
Caricabatterie rapido per batterie da 18V	3	2.445-032.0	Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.	☐
STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE				
Starter Kit Battery 18/25: Batteria 18/25 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	4	2.445-062.0	Lo Starter Kit Battery 18/25 include una batteria da 18/25V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	☐
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	5	2.445-063.0	Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	☐
TRONCARAMI / POTATORE				
Telescope extension for PGS 4-18	6	2.445-247.0	Lavora anche ad altezze vertiginose: il manico telescopico è l'accessorio perfetto per la sega per rami a batteria PGS 4-18, che consente di tagliare legna e rami fino a 3,5 m di altezza.	☐
BATTERIE				
Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Battery Power+ 18 V agli ioni di litio con una capacità di 3,0 Ah per una lunga durata. Tecnologia Real Time con display LCD e controllo della tensione e protezione da sovracorrente.	☐

☐ Accessori disponibili