

CATENA DI RICAMBIO PER MOTOSEGA A BATTERIA

Ottieni sempre tagli della massima qualità con la catena della motosega a batteria CNS 18-30 sulla sua barra lunga 30 cm. La sostituzione è semplice grazie al sistema di tensionamento della catena senza attrezzi.



Codice prodotto

2.444-019.0

Dati tecnici

EAN Code		4054278571690
Colore		argento
Peso	kg	0,1
Peso comprensivo di imballaggio	kg	0,1
Dimensioni (L x P x A)	mm	430 x 35 x 5

Catena di alta qualità

- Con le motoseghe Kärcher si ottiene sempre la massima qualità di taglio.

La catena può essere sostituita senza attrezzi

- La sostituzione della catena non richiede alcuno sforzo.

Basso effetto contraccolpo

- Basso contraccolpo e alte prestazioni allo stesso tempo.

MACCHINE COMPATIBILI

- CNS 18-30 Battery