


WB 130 ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechsellaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.



Bestell-Nr. **2.644-286.0**

Technische Daten

EAN-Code		4054278862682
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	305 x 156 x 137



Rotierender Bürstenkopf

- Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
- Reinigen Sie bequem und komfortabel.

Aufsatzwechsel über Auslösehebel

- Schneller und einfacher Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt.
- Behalten Sie stets saubere Hände.
- Wählen Sie den passenden Aufsatz für verschiedene Anwendungsfelder.


Reinigungsmittel mit der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufbringen

- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.

KOMPATIBLE GERÄTE

- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K Silent eco!Booster
- K 4 Power Control Flex Car & Home

ZUBEHÖR VON WB 130 ROTIERENDE WASCHBÜRSTE 2.644-286.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Wechselaufsatz Universal für WB 130	1	2.644-289.0	Ideal für die Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff: der Wechselaufsatz Universal für die rotierende Waschbürste WB 130.	<input type="checkbox"/>
Wechselaufsatz Car & Bike für WB 130	2	2.644-290.0	Perfekte Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern: der Wechselaufsatz Car & Bike aus Mikrofaser für die rotierende Waschbürste WB 130.	<input type="checkbox"/>
Wechselaufsatz Home & Garden für WB 130	3	2.644-291.0	Für die gründliche Reinigung unempfindlicher Oberflächen rund ums Haus: der Wechselaufsatz Home & Garden für die rotierende Waschbürste WB 130.	<input type="checkbox"/>
Gartenschlauchadapter	4	2.640-732.0	Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.