

HAUSHALTSSET

Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.



Bestell-Nr.

2.863-356.0

Technische Daten

EAN-Code		4066529058003
Menge	teilig	3
Standardnennweite	mm	DN 35
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	260 × 65 × 257



Umschaltbare Trockensaugdüse

- Mit dem ergonomischen Fußschalter wird die Bodendüse bequem und einfach für unterschiedliche Bodenbeläge (z. B. Teppich oder Laminat/Parkett) eingestellt.
- Die von Trockensaugern bekannten Symbole für Teppich- und Hartböden machen die Auswahl sehr einfach.

Inklusive Parkclip (Nutzung nur für WD-Sauger möglich)

- Kann auf Wunsch an der Bodendüse angebracht werden.
- Ermöglicht schnelles und bequemes Zwischenparken von Saugrohr und Düse bei Arbeitsunterbrechungen.

Polsterdüse mit 2 Fadenhebern

- Für eine schonende und gründliche Reinigung von Polstern, Polstermöbeln und textilen Oberflächen.

KOMPATIBLE GERÄTE

- SE 4
- SE 4 Go!Further
- WD 1 Compact Battery
- WD 2 Plus S V-19/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2-18
- WD 3 P V-17/6/20
- WD 3 S V-17/6/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY) *CH
- WD 3-18 S
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/6/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 S Dual
- WD 5 S V-25/6/22
- WD 5 V-25/6/22 Renovation
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T