

Nettoyant pour bois

Pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces imperméables en bois, traitées ou non, comme les meubles de jardin, planchers et terrasses. Particulièrement doux pour les matériaux.



Propriétés

- Pour le nettoyage de toutes les surfaces sensibles et imperméables en bois, peut être utilisé de façon universelle
- Dissout l'huile/la graisse et les salissures minérales
- Enlève les algues et les résidus de suie et de minéraux
- Nettoyage rapide et efficace en combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
- Très respectueux des matériaux
- Valeur pH dans le concentré, environ 9
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Peut également être utilisé manuellement
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Made in Germany

Application

- Nettoyeurs haute pression
- manuel

Usage et secteur d'application

Sols en bois
Terrasses
Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
5 l	1 Pièce(s)	6.295-361.0

Utilisation

A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle

- Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant et rincez bien ensuite.

