

Detergente superfici plastiche

Pulizia accurata di mobili da giardino, infissi in PVC, scivoli per bambini e altre superfici in plastica. Molto delicato sui materiali.



Proprietà

- potente, intenso e gentile
- Pulisce, protegge e mantiene mobili da giardino, attrezzi da giardino, infissi in plastica e altre superfici in plastica
- Per la pulizia di tutte le superfici in plastica sensibili, può essere usato universalmente
- Scioglie efficacemente olio, grasso e depositi minerali
- Può essere usato manualmente
- detergente pronto all'uso
- Da usare con le idropultrici Kärcher per lavare velocemente ed accuratamente il veicolo.
- Su misura per i dispositivi Kärcher con compatibilità dei materiali garantita
- Prodotto in Germania

Macchine da utilizzare

- Idropultrici
- manuale

Aree di applicazione

Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.

Mobili da giardino/terrazzo/balcone

Plastica

Dati tecnici

Confezione da

5 l

1 Pezzo(i)

Codice

6.295-358.0

Applicazione

Con idropulitrice o manuale

- Applicare con idropulitrice oppure miscelare (rapporto 1:10) in un secchio con acqua e applicare con una spugna: lasciare agire e sciacquare abbondantemente.

