

PGS 4-18

Manutenzione del giardino semplificata: l'elettrosega per rami a batteria PGS 4-18 elimina il duro lavoro di potatura di rami, cespugli e arbusti di piccole e medie dimensioni.



Codice prodotto

1.445-330.0

- Per rami fino a 8 cm, lama della sega "Made in Germany", cambio della lama senza attrezzi
- Piattaforma Battery Power+ 18 V

Dati tecnici

EAN Code		4054278966854
Dispositivo alimentato a batteria		1
Piattaforma batteria		Piattaforma Battery Power+ 18 V
Numero di colpi	min-1	max. 2500
Diametro di taglio con presa di ramo	mm	max. 50
Diametro di taglio senza presa di ramo	mm	max. 80
Lunghezza della lama della sega	mm	150
Livello di rumore	dB(A)	83
Tipo di batteria		Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio	V	18
Prestazioni per carica della batteria ⁹⁾	Tagli	max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5.0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria	min	max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5.0 Ah)
Colore		Giallo
Peso senza accessori	kg	1,4
Peso comprensivo di imballaggio	kg	2,1
Dimensioni (L x P x A)	mm	475 x 89 x 174


Incluso nella spedizione

Variante: Batteria non inclusa

Staffa di ramo

Piede della batteria

La lama della sega: Legna



Lama per sega premium prodotta in Germania

- Per prestazioni di taglio ottimali.



Cambio lama senza utensili


- Sostituzione rapida e semplice della lama della sega senza bisogno di attrezzi.



Impugnatura per ramo staccabile

- Garantisce una presa sicura, anche durante il taglio con una sola mano.
- Può essere rimosso (senza bisogno di attrezzi) per adattarsi al compito da svolgere.

ACCESSORI PER PGS 4-18 1.445-330.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE				
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	1	2.445-034.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 2.5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	☐
Batteria 18/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	2	2.445-035.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	☐
CARICABATTERIE				
Caricabatterie rapido per batterie da 18V	3	2.445-032.0	Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.	☐
STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE				
Starter Kit Battery 18/25: Batteria 18/25 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	4	2.445-062.0	Lo Starter Kit Battery 18/25 include una batteria da 18/25V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	☐
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	5	2.445-063.0	Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	☐
TRONCARAMI / POTATORE				
Lame per sega	6	2.445-246.0	Affilate e precise: le lame della sega sono adatte per segare il legno con la sega per rami a batteria PGS 4-18 e garantiscono risultati di taglio perfetti.	☐
Telescope extension for PGS 4-18	7	2.445-247.0	Lavora anche ad altezze vertiginose: il manico telescopico è l'accessorio perfetto per la sega per rami a batteria PGS 4-18, che consente di tagliare legna e rami fino a 3,5 m di altezza.	☐
BATTERIE				
Battery Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Battery Power+ 18 V agli ioni di litio con una capacità di 3,0 Ah per una lunga durata. Tecnologia Real Time con display LCD e controllo della tensione e protezione da sovraccorrente.	☐

☐ Accessori disponibili