UTENSILE ELIMINA CARTA DA PARATI

Con l'ausilio di questo accessorio è possibile staccare la carta da parati senza alcuna fatica, in modo veloce, pulito, solo con il vapore. Indicato per K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702



Codice prodotto	2.863-062.0

Dati tecnici		
EAN Code		4002667017328
Colore		nero
Peso	kg	0,4
Peso comprensivo di imballaggio	kg	0,6
Dimensioni (L × P × A)	mm	320 × 220 × 100

Accessorio con foro vapore e raschietto

- Delicato sulle superfici - rimuove la carta da parati e la colla delicatamente

Ampia copuerura vapore

- Rimuove velocemente la carta da parati su grandi superfici

Il vapore non si disperde

- Il vapore penetra rapidamente nella carta da parati

MACCHINE COMPATIBILI

- SC 1
- SC 1 EasyFix
- SC 1 Multi
- SC 1 Multi & Up
- SC 2 Deluxe
- SC 2 EasyFix
- SC 3 Deluxe
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix eco!Power
- SC 4 Deluxe
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 5 Deluxe Signature Line
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SG 4/4

Utensile elimina carta da parati, 2.863-062.0, 2026-07-24