

LAMA SEGNETTO

Perfettamente compatibile con la motosega a batteria CNS 18-30 di Kärcher: il binario di guida è semplicissimo da cambiare e aiuta a fornire i migliori risultati di taglio possibili.



Codice prodotto 6.444-266.0

Dati tecnici

EAN Code		4054278831848
Colore		nero
Peso comprensivo di imballaggio	kg	0,3
Dimensioni (L x P x A)	mm	353,3 x 51,4

Guida di guida premium

- Per prestazioni di taglio ottimali.

Cambio lama senza utensili

- Sostituzione rapida e semplice della lama della sega senza bisogno di attrezzi.

MACCHINE COMPATIBILI

- CNS 18-30 Battery