

Détergent naturel pour moquettes et capitonnages RM 519N

Le détergent pour moquettes et capitonnages avec plus de 99 % de composants naturels permet un nettoyage puissant et naturel des surfaces textiles. Idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux.



Propriétés

- Permet un nettoyage naturel et puissant avec plus de 99 % de composants naturels
- Sans microplastiques, silicones, nanomatériaux, phosphates et colorants
- Un litre de ce concentré économique suffit pour env. 40 m² de surface textile
- Élimine les mauvaises odeurs et laisse un parfum de linge frais
- Made in Germany
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé

Application

- Appareils d'injection/extraction
- Appareils d'injection-extraction
- manuel

Usage et secteur d'application

Moquettes
Moquettes
Tissu d'ameublement
Sièges de voiture
Matelas

Caractéristiques techniques

Conditionnements

1 l

Références

6.296-237.0

Utilisation

Appareils d'injection/extraction

- En fonction de l'encrassement, remplir le réservoir d'eau propre de 100 à 200 ml de nettoyant pour 4 l d'eau (< 50 °C). En cas de réservoir plus petit, réduire la quantité de produit en conséquence. Ensuite, pulvériser et aspirer le produit simultanément. Ne pas effectuer de rinçage. En cas d'encrassement important, procéder à une préaspersion, laisser agir pendant 5 min puis aspirer.
- Aspirez de nouveau après le nettoyage de textiles absorbants (laine).

Élimination des taches

- Utiliser le produit non dilué
- Tamponner la tache de l'extérieur vers l'intérieur.

Indications particulières

- Contrôlez si les surfaces sont imperméables et inaltérables
- Aérez bien la chambre.
- Stockez à l'abri du gel