

VC 4 CORDLESS MYHOME

Aspirer sans effort grâce à son faible poids : le VC 4 Cordless myHome permet de passer l'aspirateur sans effort dans les petits logements.



 **reddot winner 2023**



FOCUS OPEN 2023
Special Mention




Référence **1.198-630.0**

- Puissante batterie de 21,6 V
- 30 min de fonctionnement en mode normal
- Capacité de 0,65 L

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278975375
Appareil sans fil		1
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	100 - 24021,6
Fréquence	Hz	50 - 60
Niveau de puissance acoustique	dB (A)	< 78
Taille de la cuve	ml	650
Type de batterie		Batterie lithium-ion
Capacité	Ah	2,5
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode normal : env. 30 / Mode boost : env. 18
Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard	min	345
Tension (raccordement secteur chargeur)	V	100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	Hz	50 - 60
Couleur		Blanc
Poids sans accessoires	kg	2,4
Poids emballage inclus	kg	4,4
Dimensions (L x l x h)	mm	230 x 236 x 1115

Fourniture	
Batterie:	Batterie 21,6 V/2,5 Ah (1 pièce)
Filtre en mousse	
Filtre d'entrée d'air:	1 Pièce(s)
Suceur pour sol universelle	
Suceur pour fentes	
Suceur fauteuil et brosse plumeau (2 en 1)	
Petit support mural	

Équipement	
Système de filtration sans sac	
Réglage de puissance:	avec 2 niveaux de puissance



Une technologie coordonnée de manière optimale

- Batterie puissante de 21,6 V, adaptée de manière optimale au suceur pour sol actif.
- Durée de fonctionnement optimisée de 30 min en mode normal.



Réglage de la puissance à 2 niveaux

- Durée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de petits foyers.
- Mode boost en option.
- Jusqu'à 18 minutes d'autonomie à la vitesse la moins élevée.




Utilisation facile

- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Vidage simple du filtre en un clic.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.

ACCESSOIRES POUR VC 4 CORDLESS MYHOME

1.198-630.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre en mousse de sortie d'air	1	2.863-317.0	Le filtre de sortie d'air en mousse filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration. Il convient aux appareils VC 4 Cordless myHome et VC 4 Cordless Premium myHome.	■
Filtre d'entrée d'air	2	2.863-319.0	Filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration : Le filtre d'entrée d'air convient aux appareils VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.	■
Batteries de rechange				
Batterie de rechange	3	2.863-362.0	Plus d'autonomie pour le nettoyage : la batterie de rechange pour toutes les versions du VC 4 Cordless myHome prolonge le temps d'utilisation de 30 minutes sans recharge intermédiaire.	□
Suceurs				
Mini-brosse turbo	4	2.863-090.0	Un supplément de puissance d'aspiration pour un maximum de puissance de nettoyage : la mini-brosse turbo garantit un ramassage optimal des saletés ainsi qu'une élimination efficace des poils d'animaux. Disponible comme accessoire pour les aspirateurs poussières à batterie.	□
Brosse douce	5	2.863-320.0	Nettoie en douceur les surfaces délicates : La brosse douce est l'accessoire idéal pour les appareils VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.	□
Sets d'accessoires				
Kit d'accessoires pour voiture	6	2.863-323.0	Avec le kit d'accessoires pour voiture pour les modèles VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, vous pouvez nettoyer l'intérieur de votre voiture en un rien de temps.	□
Utilisations spéciales				
Outil de nettoyage de filtre	7	2.863-321.0	Grâce à l'outil de nettoyage de filtre adapté aux VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, vous pouvez nettoyer le filtre d'entrée d'air en toute simplicité.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.