

BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE WB 130

Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.



Référence **2.644-286.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278862682
Couleur		noir
Poids	kg	0,4
Poids emballage inclus	kg	0,5
Dimensions (L × l × h)	mm	305 × 156 × 137



Tête de brossage rotative

- Action de nettoyage douce et efficace
- Bénéficiez d'un nettoyage en tout confort.

Changement d'embout par levier de déverrouillage

- Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.
- Gardez toujours les mains propres.
- Choisissez l'embout adapté en fonction du domaine d'utilisation.

Appliquer le détergent à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression

- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.

APPAREILS COMPATIBLES


- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex

- K 4 Silent Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home

- K 7 WCM
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 3 Power Control

ACCESSOIRES POUR BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE WB 130

2.644-286.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Embout amovible Universal pour WB 130	1	2.644-289.0	Idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : l'embout amovible Universal pour la brosse de lavage rotative WB 130.	☐
Embout amovible Car & Bike pour WB 130	2	2.644-290.0	Pour un nettoyage parfait des véhicules et des motos : l'embout amovible Car & Bike en microfibres pour la brosse de lavage rotative WB 130.	☐
Embout amovible Home & Garden pour WB 130	3	2.644-291.0	Pour un nettoyage en profondeur des surfaces résistantes autour de la maison : l'embout amovible Home & Garden pour la brosse de lavage rotative WB 130.	☐
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	4	2.640-732.0	Adaptateur pour tuyau d'arrosage : permet de raccorder directement toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide.	☐

☐ Accessoires optionnels.