

# Montageanleitung

DAN DRYER® Papierrollenhalter  
Artikel-Nr. 656



**DAN DRYER A/S**

Tåsingevej 2 • DK-8940 Randers SV • Tlf.: +45 86 41 57 11 • [info@dandryer.de](mailto:info@dandryer.de) • [dandryer.de](http://dandryer.de)

## Montage des Papierrollenhalters

Der Papierrollenhalter besteht aus den folgenden Teilen:

- 1 Halter (Alu-Profil)
- 1 linker Beschlag mit Schloss und Sperrklinke
- 1 rechter Beschlag
- 1 Stück Vierkant-Schlüssel

❶ Markieren Sie die 4 Dübellöcher an der Wand, wie in FIG. 1 gezeigt. Bohren Sie danach die Löcher.

❷ Die Beschläge an der Wand mit 6 mm Bolzen und Dübel, passend für den Wandtyp, befestigen, wo der Papierhalter montiert werden soll.


Bitte beachten Sie:

- dass das Alu-Profil an den Beschlägen befestigt werden muss, bevor der letzte Beschlag an der Wand festgeschraubt wird.
- dass der Halter nur geschlossen werden kann, wenn die Sperrklinke in horizontaler Position steht.
- dass der beigefügte Vierkant-Schlüssel – und damit auch die Sperrklinke – nur gedreht werden kann, wenn der Schlüssel in den Schließzylinder gedrückt wird.

❸ Legen Sie eine Papierrolle lose in den Halter, und kippen Sie den Halter in Richtung Wand, bis die weißen Sperrvorrichtungen klicken.

❹ Schließen Sie den Papierrollenhalter durch Drehen der Sperrklinke in die vertikale Position.

Fig. 1



## Wartung, Reinigung und Fehler

Der Papierrollenhalter bedarf keiner speziellen Wartung. Wir empfehlen aber eine häufige Aufsicht. Setzen Sie sich sofort mit Ihrem Lieferanten oder DAN DRYER A/S in Verbindung, wenn Sie mit dem Halter Probleme erleben. Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.

Die Reinigung darf nur mittels eines nassen Lappens mit milden Putzmitteln erfolgen.

Sie tragen die Verantwortung für den sicherheitsmäßigen Zustand des Halters.

## Zubehör

Zum Halter empfehlen wir den DAN DRYER Papierrollen, Artikel-Nr. 657 sowie Artikel-Nr. 667.