

DESIFOR- PLEXIFEE

Unités de vente

Bouteille avec tête de pulvérisation à 500 ml (boîte 20x500 ml)

Bidon à 10 litre

Art-No.

20593

20594



Propriétés du produit

- Bactéricide (y compris le SARM) et levuricide
- Virucide à spectre limité (y compris le VIH, le VHB, le VHC, les coronavirus)
- Virucide PLUS à spectre limité (y compris les rotavirus, norovirus et adénovirus)
- Compatibilité matérielle certifiée DEKRA pour le verre acrylique
- Sans aldéhydes
- Sans parfums ni colorants
- Excellentes propriétés de nettoyage
- Pas d'étiquetage (selon GHS)
- Enregistré dans la liste de l'IHO (Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces)
- Conforme à la norme HACCP



Domaine d'application

Pour la désinfection de toutes les surfaces et tous les sols imperméables dans le domaine public et le secteur alimentaire. Peut également être utilisé sur du verre acrylique.

Instructions d'utilisation

Essuyer la surface avec DESIFOR-PLEXIFEE ou recouvrir toute la surface avec le produit. Une fois le temps d'action écoulé, rincer soigneusement à l'eau claire (de qualité potable) les surfaces et l'équipement de travail qui entrent en contact avec des aliments.

Tableau de dosage

Domaine d'application	Efficacité	Concentration	Temps d'exposition	Notes
Désinfection des surfaces	Bactéricide, levuricide	100 %	5 min	EN 13697 (faible charge, charge élevée) EN 16615 (faible charge, charge élevée) VAH (charge élevée)
Désinfection des surfaces	Tuberculocide (<i>M. terrae</i>)	100 %	30 min	EN 14348 (charge élevée)
Désinfection des surfaces	Mycobactéricide (<i>M. terrae</i> et <i>M. avium</i>)	100 %	30 min	EN 14348 (charge élevée)
Désinfection des surfaces	Effet virucide limité (y compris VIH, VHB, VHC)	100 %	1 min	EN 14476 (faible charge)
Désinfection des surfaces	Effet virucide limité (y compris VIH, VHB, VHC)	100 %	60 min	EN 16777 (charge élevée)
Désinfection des surfaces	Effet virucide limité PLUS	100 %	60 min	EN 14476 (faible charge, charge élevée)

Substances actives

100 g contiennent 0,09 g de 2-phénoxyéthanol ; 0,1 g de chlorure d'alkyl(C12-16) diméthylbenzylammonium ; 0,09 g de N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

BAuA Reg.-Nr. N-86838

BAG Reg.-Nr. CHZN6971

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Notes d'utilisation

- Date d'expiration : 2 ans à compter de la production.
- Durée de conservation après ouverture : 2 ans.
- Veuillez respecter la fiche d'instructions de sécurité.

Instructions de manutention

- Stockage : uniquement dans le contenant d'origine
- Stockage : 5°C à 35°C.
- Stockage : endroit frais, sec et bien ventilé



Informations techniques

Couleur du produit: Incolore
Contient du parfum: Non
Contient un colorant: Non

Densité: 1 g/cm³
GIS code: GD20

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

Produit réservé aux professionnels (utilisation professionnelle)

Les informations contenues dans ce dépliant sont valables pour les zones juridiques EU et CH. Toutes les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur nos meilleures connaissances et expériences, mais ne peuvent être considérées comme contraignantes. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour les détails du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou inadéquate et de tout dommage qui en résulterait.

FR 260508



Pour plus d'informations sur les produits et les équipements, visitez notre page d'accueil.

<https://shop.dr-schnell.com/desifor-plexiffee>